

LISTE IP-FÄHIGER FRANKIERMASCHINEN STAND 10/2016



Anwendungshinweis

- Festnetzanschluss
 - 1) Ist die Frankiermaschine auf der Endgeräteleiste unten aufgeführt, so handelt es sich nach unseren Informationen um ein grundsätzlich hardwareseitig IP-fähiges Endgerät.
 - 2) Ist die Frankiermaschine über einen analog oder ISDN Anschluss angeschlossen, muss die Frankiermaschine bei IP-basierten Anschlüssen an den a/b-Port (bei analog) bzw. die S0-Schnittstelle (ISDN) des Routers oder der TK-Anlage angeschlossen werden.
 - 3) Sollte Ihr Router oder Ihre TK-Anlage nicht über einen a/b-Port oder eine S0-Schnittstelle verfügen, benötigen Sie einen entsprechenden Konverter (FRAMA befindet sich zum Beispiel derzeit in der Entwicklung eines solchen Konverters).
 - 4) Bitte kontaktieren Sie Ihren Diensteanbieter, um mit ihm abzustimmen, ob das von Ihnen verwendete Gerät tatsächlich IP-fähig ist.
 - 5) Die Telekom übernimmt keine Haftung, sollte entgegen der vom Hersteller vorgelegten Informationen tatsächlich doch keine Kompatibilität gegeben sein.

Service Hotlines

Sollte Ihr Diensteanbieter nicht in der unten stehenden Liste aufgeführt sein, finden Sie die entsprechende Hotline Rufnummer in der Regel in Ihren Vertragsunterlagen.

Diensteanbieter	Hotline
FRAMA	0800 8575655 (von 08:00 bis 17:00 Uhr erreichbar)
Neopost	0800 1791791 (von 08:00 bis 17:30 Uhr erreichbar)
Francotyp Postalia	0800 3726268 (von 08:00 bis 17:00 Uhr erreichbar)
Pitney Bowes	06151 5202-0
Telefrank	06104 40025-0

IP-fähige Frankiermaschinen

Die Endgeräte Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit und wird regelmäßig aktualisiert.

Hersteller	Modell
FRAMA	Matrix F12 Matrix F22 Matrix F32 Matrix F42 Matrix F62 Matrix F82
Francotyp Postalia	PostBase Mini PostBase
Neopost	IS-240 IS-280 IS-350 eco IS-440 eco IS-480 eco IS-5000 IS-6000
Pitney Bowes	DM60 DM220i DM450+ Connect+ 1000 Connect+ 2000
TeleFrank	Basic Light Franky ECO Franky FLEX Vario PRO